

9 定期点検

本製品の性能を維持し、合わせて安全に営業を行うために、以下の項目を定期的に点検、メンテナンスを実施してください。

※また特にソフト面の定期点検に関しては、別冊のサービスマニュアルで説明していますので、合わせて参照してください。

警告

- 6か月に一度は、電源コードに傷みがないか、プラグがしっかり差し込まれているか、コンセントと電源プラグの間にほこりがたまっていないかなどを点検してください。ほこりがたまったままの状態で使用すると火災や感電の原因となります。
- 1年に一度は内部の清掃を本書記載のお問い合わせ先か購入先にご連絡ください。内部にほこりがたまったままの状態で使用すると火災や事故の原因となります。なお、内部清掃費用は有償となります。
- 経年変化などの原因で、電子、電気部品の絶縁劣化などにより、短絡事故や発煙事故の恐れがあります。焦げ臭いにおいがするかなど、異常が無いか確認してください。

9 表 01 定期点検表

点検箇所	内容	期間	参照項目
キャビネット	アジャスターの着地	毎日	6-6
盤面	詰まったチップの除去※1	1 か月	8-1
	センサーの点検	1 か月または※1を行った時	サービスマニュアル
	ゴム足が取れていないか点検	3 か月	8-1
	ゴム足が摩耗していないか点検	3 か月	8-1
コントロールパネル	スイッチの点検	1 か月	サービスマニュアル
カードリーダー	点検	1 週間	8-2
	開口部の清掃	1 週間	8-2 ※注意事項追加(2025年8月)
コインセレクター	コインスイッチの点検	1 か月	8-3
	コイン投入テスト	1 か月	8-3
	コインセレクターの清掃	3 か月	8-3
電子・電気部品	点検、清掃	1 年	上記
内部	清掃	6 か月	上記
電源ケーブル	点検、清掃	6 か月	上記
モニター	清掃	適時	—
	調整の確認	移動時	—
キャビネット表面	清掃	適時	次ページ

キャビネット表面の清掃

汚れがひどいときは、柔らかい布に水または水で薄めた中性洗剤を含ませ、布を固くしぼってから、汚れを拭き取ってください。アルコールやシンナー、ベンジンなどの溶剤や研磨剤、漂白剤、化学ぞうきんなどは、表面の仕上げを傷めることがありますので、使用しないでください。

また、一般の住宅、台所、家具用洗剤のなかには、プラスチック製部品や塗料、印刷を侵すほど強力な洗剤があります。使用前に洗剤の注意書きをよく読み、目立たない箇所で確かめるなど予防策を講じてください。